



VinApp

Flyer August 2010

In der Version 1.07 wurde die Software VinApp um die Möglichkeit der Pflege von **Interface**-Daten (Ein-/Ausgangsebenen von PLS/SPS-Systemen, Remote IO, Verteiler...) erweitert. Nun können Schränke/Verteiler/Remote-IO mit Typ und Bezeichnung, den installierten Racks mit den verschiedensten Karten und die Kanalbelegung mit Signalen (Tags) verschiedenster Signaltypen angelegt werden.

Interface

Sort.	Interface-Typ	Schrank	Schrank-Typ	Gruppe	Platz	Kanal	Signalname (TAG)	Ausw. Messstelle	Messstellen-Fkt.
▶	S900-DI	VR123	Remote IO	R1	7	1	T312723_Auf	T312123	I/TIRCA++
	S900-DI	VR123	Remote IO	R1	7	1	T312723_Zu	T312123	I/TIRCA++
	FB-AI	VR123	Remote IO	T1	1	1	T312723_X	T312123	I/TIRCA++
	FB-AI	VR123	Remote IO	T1	1	2	W311823_X	W311823	IRSA
	FB-AI	VR123	Remote IO	T1	1	3	F16223_X	F16223	ZA-
1	FB-DI	S122	Geräteschrank	T1	2	1	T312723_ST0	W311823	IRSA
2	S900-DI	VR124	Remote IO	R1	7	0	W311823_ST0	W311823	IRSA
*									

Schrank-Bezeichnung

Schrank-Bezeichnung	Schrank-Typ	Aktuell
S122	Geräteschrank	☒
S123	Geräteschrank	☒
VR123	Remote IO	☒
VR124	Remote IO	☒

Datensatz: 1 von 4

Schrank-Typ

Schrank-Typ	Aktuell
Geräteschrank	☒
Remote IO	☒
*	☒

Datensatz: 1



anise GmbH, datenbankanwendungen, Pestalozziplatz 6, D - 60385 Frankfurt/Main
 Telefon (+49) 069 · 94 35 99 85, Telefax (+49) 069 · 94 35 99 84, www.anise.de, info@anise.de