



# VinApp

**Flyer Februar 2011**

Die Software VinApp ermöglicht über alle Module hinweg das Verknüpfen beliebig vieler Dateien/Dokumente über die so genannten **Dateilinks**.

Diese stehen beispielsweise für folgende Dokumente zur Verfügung:

- Projekte: Betreiberanforderungen, Projektbeschreibungen, Kalkulationen...
- Projektnotizen: Gesprächsprotokolle, Änderungsverfolgung, Quartalsberichte...
- M+A/Equipment: Spezifikationen, Angebote...
- - Revisionen: Abnahmeprotokolle, Zertifikate, Spezifikationen...
- Messstellen: Pläne, Blätter, Loop-Check Protokolle, Qualifizierungsprotokolle...
- - Revisionen: Revisionsstände, Loop-Check Protokolle...
- Elektroverbraucher: Motor-Spezifikation, Bimetallkurven...
- - Revisionen: Revisionsstände, Protokolle der elektrischen Revisionen...
- Prüfungen: Sicherheitsgespräche, Klassifizierungen...
- - Revisionen: Prüfdokumentation, Prüfhinweise...
- Kalibrierungen: Kalibriervorschriften, Kalibrierhinweise...
- - Revisionen: Revisionsstände, Änderungshinweise, Review-Berichte...
- WIS: Prüfunterlagen, gescannte Befundrückmeldungen...
- Reparaturen: technische Unterlagen, erläuternde Skizzen...

| Apparate - Datei-Links |                               |                                                               |  |
|------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------|--|
| Apparat:               | Beh_1A14                      | <<== Datei einem anderen Equipment zuordnen (freischalten)    |  |
| Datum / Link:          | 15.06.2009                    | D:\temp\1.07.00\TechnDaten_BehälterSpezifikation.pdf          |  |
| Bez./Bemerk.:          | Techn. Behälter Spezifikation | Spezifikationsblatt                                           |  |
| Apparat:               | Beh_1A14                      | <<== Datei einem anderen Equipment zuordnen (freischalten)    |  |
| Datum / Link:          | 18.06.2009                    | D:\WinApp\Programm\1.07.00\TechnDaten_Bedienungsanleitung.doc |  |
| Bez./Bemerk.:          | Bedienungsanleitung           | Hersteller-Bedienungsanleitung                                |  |
| Apparat:               | Beh_1A14                      | <<== Datei einem anderen Equipment zuordnen (freischalten)    |  |
| Datum / Link:          | 19.02.2011                    |                                                               |  |
| Bez./Bemerk.:          |                               |                                                               |  |



anise GmbH, datenbankanwendungen, Pestalozziplatz 6, D - 60385 Frankfurt/Main  
 Telefon (+49) 069 · 94 35 99 85, Telefax (+49) 069 · 94 35 99 84, [www.anise.de](http://www.anise.de), [info@anise.de](mailto:info@anise.de)